

Comment ajouter une caméra IP à la station intérieure

(Par l'interface de la station intérieure iVMS-4200)

Titre:	Comment ajouter une caméra IP à la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	1 of 3

Préparation

1. Ce guide prend		
Туре	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10_200713
IPC	2CD2763G1-IZS	V5.6.5_200316

A titre d'exemples pour introduire le registre IPC à la station intérieure.

2. Logiciel : iVMS-4200 Version 3.4.0.9

Comment ajouter une caméra IP à la station intérieure

(Par l'interface de la station intérieure iVMS-4200)

1. Ajouter des appareils sur iVMS-4200

1) Recherchez les appareils en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'appareil est en ligne.



Titre:	Comment ajouter une caméra IP à la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	2 of 3

O IVMS-4200							C	Not Leg	🛛 admin • : 🖨 = 🗗 🗡
R Maintenance an	id Management								
	Device Stream Media Serve								
									*
	🗆 Name 🗘 Conne	ction Network Para Device Type	Serial No.	Security Le Res	source U Firms	vare Upgrade Operation			
Denie		ain 10.9.95.202.8000 Door Station	DS-KV8413 WME1012019	Week 🥝					
									0
	E LINA CLINA	Device Model	Firmware Version 1	Security Port	Enhance	Serial No.	Boot Time Added	I Support_	Hik-Con Operation
									NA DA
									NA DP
	192.00.64	DS KH8120 WTE1	V2.1.105436 200713			DS-KH8520-WTE10120181203WR22673276	2020-10-23 11 No		Enable () /
								Activate	Add Close

2. Ajouter une caméra IP à la station intérieure

 Choisissez la Station Intérieure→ Configuration à distance, puis allez à Interphone → Informations sur les caméras IP, ajouter le nom de l'appareil de la caméra, l'adresse IP. Définir le port comme 554, Canal N° 1. Définissez Protocole du fabricant comme HIK Protocol. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et enregistrez.

0 iVMS-4200					🛆 Not	Log 🗄 🛃 admin 🕶	8 – Ø ×
📰 🔄 Maintenance and N	lanagement 💿						
=	Device Stream Media Server						
Device Management 🔺							
	I Name Connection	Network Para Device Type Seria	I No. Security Le Resource U Firmware Upgrade	Operation			
Device	indoor station IP/Domain	10.9.96.150.8000 Indoor Stati DS-K	H8520-WTE1012018 Weak 🧭 Online No available version				
Group		Remote Configuration					
💼 Event Configuration 🔹		🔹 🚳 System	IP Camera Information				
👼 Storage Schedule		Device Information					
		🕏 General					
Account Management		🕸 Time	Add Edit Delete Export Import				
🗱 System Configuration		System Maintenance	Index Device Name Getting Stream Mode URL Manufacturer Protocol User	Password IP Add			
Sutters Lon		RS485					
		Security					
		- G Intercom					
		Time Parameters					
		Permission Password					
		🖶 Zone Alarm					
		IP Camera Information					
		Volume Input/Output					
		King Import					0
	📕 IPv4 🗍 IPv6	🕼 Calling Linkage			t Time Added	Support Hik-Con Ope	ration
	10.9.96.77	🏟 Relay)-10-27 20 No	Yes Enable 🕀	
		🚯 SIP No. Settings				Yes Enable 🖨	
		+ 🚳 Network				Yes Enable 🕀	
						Activate Add	Close
							* 🗆 *

Titre:	Comment ajouter une caméra IP à la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	3 of 3

🚓 Device information	IP Came	era Information				
🏶 Time		Add IF	Camera		Import	
🏶 System Maintenance	Ind	Device Type	Camera		ufacturer Protocol User	Password IP Addı
🏶 User		Getting Stream Mode	Direct			
🏶 RS485		Device Name	IPC			
🗱 Security		IP Address	10.9.96.177			
 Intercom 		Port No.	554			
Time Darameters		User Name	admin			
		Password	••••			
🔅 Permission Password		Channel No.	1			
🏶 Zone Alarm		Manufacturer Protocol	HIK Protocol			
🌼 IP Camera Information						
🏶 Volume Input/Output						
🏶 Ring Import			ок	Cancel		
🏶 Arming Information						

Remarque : La résolution de la caméra IP doit être inférieure ou égale à **1280*720**, le type d'Encodage Vidéo doit être **H.264**.

	Configuration			-	×
1	Local	Video Audio ROI	Display Info. on Stream		
	System	Stream Type	Sub-stream V		
(Network	Video Type	Video Stream		
	Video/Audio 🗡	Resolution	640*360		
	Image	Bitrate Type	Variable		
(Event	Video Quality	Medium		
[Storage	Frame Rate	20 🔽 fps		
		Max. Bitrate	768 Kbps		
		Video Encoding	H.264		
		Profile	Main Profile		
		I Frame Interval	50		
		SVC	OFF v		
		Smoothing	50 [Clear<->Smooth]		
		🖹 Save			
			—		

Remarque : Vous pouvez accéder au canal du NVR en entrant le numéro du canal correspondant dans Channel NO et **désactiver** la fonction Cryptage de Flux car l'architecture de l'interphone vidéo ne la supporte pas.

3

Titre:	Comment ajouter une caméra IP à la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	4 of 3

HI	KVISION	Live View	Playback	Picture	Configuration
8	System	Authentication	Security Service	Default IP Camer	a Password Management
	System Settings	Enable St	SH		
L	Security		лауровн		
	Camera Management	E	Save		
Ð	User Management Network				
₽ <mark>.</mark>	Video/Audio				
	Image				
	Storage				
R	Vehicle Detection				
6 2	VCA Human Body Capture				

3. Regardez l'affichage en direct sur la station intérieure

Choisissez Vue en direct→Camera réseau→IPC, puis vous pouvez regarder la vue en direct.



