

# Comment configurer la station de porte et la station intérieure sur la station intérieure (Interface locale)

Titre:	Comment configurer la station de porte et la station		v1.0	Date:	2020/11/24
	Intérieure sur la station intérieure (Interface locale)				
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	1 of 6

#### Préparation

1. Ce guide prend		
Туре	Modèle	Version
Station intérieure*2	DS-KH6320-WTE1	V2.1.10_200713
Station intérieure	DS-KV8413-WTE1(B)	V2.1.10_2000805

A titre d'exemple, pour présenter la mise en place de l'extension intérieure et de la station de porte sur la station intérieure principale.

2. Logiciel : iVMS-4200 Version 3.4.0.9

#### Comment configurer la station de porte et la station intérieure sur la

#### station intérieure (Interface locale)

# 1. Activez l'appareil de la station intérieure

1) Mettez sous tension l'appareil de la station de porte principale et créez le **mot de passe** pour **l'actif.** 

******	¥
	Weak
******	<del>بر</del>

1) Continuez avec l'assistant, sélectionnez la langue souhaitée et définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

Titre:	Comment configurer la station de porte et la station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
	Intérieure sur la station intérieure (Interface locale)				
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	2 of 6

	Wizard-Language 1/4	
English		$\checkmark$
Русский		
Deutsch		
Italiano		
Français		
Polski		
	Next	Skip
	Wizard-Network 2/4	
⊕ DHCP		
Local IP		10.9.96.10
Subnet Mask		255.255.255.0
Gateway		10.9.96.254
		¥
	Previous Next	Skip

# 2. Définir un mot de passe de registre

1) Allez dans **Mot de passe SIP**, entrez **un mot de passe d'enregistrement** et enregistrez les paramètres.

Wizard-Settings 3/4							
📖 Indoor Station Type	SIP registe	r password	Indoor Station >				
Room No.	******	۲۲ Weak	1				
SIP Password	****	¥	Configured >				
Advanced Settings	Cancel	ОК	>				
Indoor Extension Setti	ngs						

Titre:	Comment configurer la station de porte et la station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
	Intérieure sur la station intérieure (Interface locale)				
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	3 of 6

# 3. Ajouter une extension intérieure à la station intérieure principale

1) Activez l'extension intérieure et allez à la station intérieure de liaison.

Wizard-Settings 3/4							
📖 Indoor Station Type			Indoor Station 💙				
SIP Password			Configured >				
Advanced Settings			>				
Indoor Extension Settings			1				
Link Indoor Stations			2				
Prev	ious	Next	Skip				

 Vous pouvez voir la station intérieure sous le même réseau sur cette page. Sélectionnez la station visée et activez l'appareil.

<	Link Indoor	Stations		
Please enter the serial No.				Q
Q01813781 DS-KH6320-WTE1 19			ated	ŝ
	Activ	vate?		
	Cancel	ОК		

3) Modifiez le paramètre réseau et saisissez OK.

Titre:	Comment configurer la station de porte et la station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
	Intérieure sur la station intérieure (Interface locale)				
Produit:	Interphone Vidéo			Page:	4 of 6

<	Network	Settings	
Please enter the serial N	10.9.96.20		
Q01813781 DS-KH6320-WTE1	255.255.255.0		
	10.9.96.254		
	DHCP		
	Cancel	ОК	

# 4. Configurer la station de porte vers la station intérieure

1) Choisissez la station de porte, DS-KV8413-WME1, entrez OK.

Wizard-Related Devices 4/4				
se enter the serial	No.			
	19 Acti	vate?	ated	
	Cancel	ОК		

2) Modifiez le Paramètre Réseau et saisissez OK.

	Network	Settings	Ĉ	
Please enter the serial	10.9.96.30		Q	
✓ 236664759 DS-KV8413-WME1	255.255.255.0		ŝ	
	10.9.96.254			
	DHCP			
	Cancel	ОК		

3) Choisissez **Terminer** et testez la fonction d'extension intérieure.

Titre:	Comment configurer la station de porte et la station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
	Intérieure sur la station intérieure (Interface locale)				
Produit:	Interphone Vidéo				5 of 6

	Wizard-Related Devices 4/4				
Plea	se enter the serial	No.			Q
$\checkmark$	236664759 DS-KV8413-WME1	10.9.96.30	V2.2.3build 200805	Activate	\$ <del>\$</del>

#### 5. Composez la station intérieure

 Appuyez sur le numéro de téléphone de la station intérieure, Page d'accueil > Icône du téléphone > Appeler le résident. Puis Call 0-0. La station intérieure recevra l'appel avec succès.



2) Appuyez sur le bouton de composition de la station de porte, la station intérieure recevra l'appel avec succès.

Titre:	Comment configurer la station de porte et la station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
	Intérieure sur la station intérieure (Interface locale)				
Produit:	Interphone Vidéo				6 of 6

Main Villa Door Station 1-1-1	0.00-62

