

Comment configurer le deuxième verrouillage sur le portier de rue ?

Title:	How to configure the second lock on door station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	1 of 3

Préparation

1. Matériel		
Туре	Modèle	Version
Station intérieur	DS-KH8520-WTE1	V2.2.3_2000713
Portier	DS-KV8413-WME1(B)	V2.2.3_200805

Comme exemples d'introduction, configurez la deuxième serrure sur la platine de rue.

2. Logiciel: iVMS-4200 Version 3.4.0.9

Comment configurer le deuxième verrouillage sur le portier de rue ?

1. Ajouter appariel sur iVMS-4200

1) Recherchez les dispositifs en ligne et ajoutez la station de porte sur iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que le dispositif est en ligne.



Title:	How to configure the second lock on door station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	2 of 3

2. Add Indoor Station to Door Station

1) Allez ensuite dans Gestion des appareils - Ajouter, définissez le Type d'appareil comme Station intérieure, remplissez les informations nécessaires sur l'appareil.

Note : Le mot de passe est le mot de passe d'appareil, si l'appareil est inactif, définissez un nouveau mot de passe dans cette page. Le mot de passe d'enregistrement est le mot de passe qui doit être configuré pour l'appareil activé. Lorsque le portier ajoute une station intérieur activé, le mot de passe d'enregistrement de la station intérieur doit être connu. La station intérieur inactif peut être attribué directement par le portier. La porte est 8000.

HIKVISION		Number Settings	Device Management Configu	ration			2 ه	dmin 🕕 Help	₽ Logout
Device List									
+ Add 🕼 Import 🕼 Expo	rt 📋 Delete 🎜 Synchronic	ce				Status All	Device Type Indoor	Station	~
□ No.	IP Address	Serial No.	Add Device	Current Vorrian Elene Me	Poors No.	User Name	Network Status	Operation	
			Add Device		^				
			Device Type	Indoor Station					
			User Name	admin					
			Parameter		•				
			Repidtation Password		•				
			Cardal No.	226722206					
			they be	1	•				
			Ream No.						
			The Address	1					
			Part Colorest Mark	10.0.36.103					
			IPvi Subnet Mask	200.200.200.0					
			Inve benadit Galeway	10.3.30.254					
			Port	8000	J •				
					OK Cancel				
					Cancer				
			0.202	0 Hilorision Digital Technology Co., Ltd. Al	I Rights Reserved.				

2) Après avoir complété les informations sur l'appareil, attendez 5-10 minutes, vous verrez la page comme indiqué ci-dessous et les appareils seront en ligne.

HIK	ISION		Live View U	Jser Number Settings	Device Management	Configuration					2 admin 🕕 Help	De Logout
	Device List											
+	Add 🛛 🖓 Impor	rt 🗋 Export	🖞 Delete 📿 Sj	ynchronize					Status All	Device Type	Indoor Station	~
	No.		IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	User Name	Network Status	Operation	
	1		10.9.96.152	226732706	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10 build 200713 🛕	1	t.	admin	S Online	201	

3. Configurer le deuxième verrouillage sur le portier

 Choisissez ConfigurationIntercomI/O Setting, définissez le numéro de sortie I/O. Output2, activez-le et sélectionnez Electric Lock comme valeur.

HIKVISION			Device Management Configu	ration		🚨 ədmin	Help	E+Logout
Decal	Device ID Settings Session Set	ttings Time Parame	ters Ringbacktone Settings	Press Button to Call	I/O Settings			
🖽 System 🛛 🗸								
Oktive Network	I/O Input No.	Input1	~					
ICI Video/Audio	Input	Door Status	×					
🖾 Image	I/O Output No.	Output2						
🖹 Event 🗸 🗸	Output	Electric Lock	Y					
📋 Schedule 🛛 🗸			_					
Intercom		Save						
Access Control								

Title:	How to configure the second lock on door station	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	3 of 3

2) Lorsque vous appelez le poste intérieur par le portier, l'interface utilisateur s'affiche comme suit : vous remarquerez qu'il existe deux options de déverrouillage sur l'écran.



