

Connexion Module DS-2FM2466 et NVR

1. Préparation :

- 1) Télécharger le logiciel : DS-2FM2466 Sys
- 2) Mettre à jour le firmware de NVR ci-dessous :

V4.60.105Build220424 Pour Série I Acusense:

DS-7716NXI-I4/S(C), DS-7732NXI-I4/S(C), DS-7716NXI-I4/16P/S(C), DS-7732NXI-I4/16P/S(C), DS-7608NXI-I2/S(C), DS-7616NXI-I2/S(C), DS-7608NXI-I2/8P/S(C), DS-7616NXI-I2/16P/S(C), DS-7808NXI-I2/8P/S(C), DS-7808NXI-I2/S(C), DS-7816NXI-I2/16P/S(C), DS-7816NXI-I2/S(C), DS-7916NXI-I4/16P/S(C), DS-7916NXI-I4/S(C), DS-7932NXI-I4/16P/S(C), DS-7932NXI-I4/S(C)

V4.60.005Build220526 Pour Série I standard:

DS-7732NI-I4/24P, DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8, DS-9664NI-I16

3) Réinitialiser le NVR par défaut.

2. Procédure

- 1) Démarrer le logiciel DS-FM2466 Sys
- 2) Cliquer « Operation » « Connect »



3) Choisir « Dynamic Connection » et cliquer « Search »

H DS-2FM2466 - Svs		- 🗆 ×
File Operation Set Help		
	Connection Dynamic Connection UDP Port S001 Search IP Address 192.168.10.100 Connect TCP Port 502 Wait Connection	
< Dente		Number
neady		Number

4) Saissir le MDP par défaut: 666666

H DS-2FM2466 - Sys File Operation Set H Device DS-2FM2466(19)	2168.10.100)	.ogin X User Admin Password [(6-digit) [OGIN Cence]		×
<	> <			>

5) Si le Dynamic Connection ne marche pas, on peut utiliser 192.168.2.80 (l'adresse

IP du FM2466 par défaut)

6) Télécharger

File Operation Se	vs et Help			- • ×
			Connet Module X	
			Static Connection Opynamic Connection UDP Port 5001 Search	
			IP Address 192.168.2.80 Connect	
			Wait Connection	
	<	10	Manta	v >
Time	Туре	IP	Infomation	
< Postu				> Number

7) Aller dans la page web du NVR, Configuration->Event->Basic Event->Alarm

Extension. Ajouter le module FM2466 dans le NVR.

HIKVISION	Live View Playback Pie	ture Application Configu	ration
🖵 Local	Motion Video Tampering Vid	leo Loss Alarm Extension	Alarm Input Alarm Output Exception
System 🗸 🗸	Module No.	Module->1 ~	
비그 Video/Audio	Module	FM2466 ~	
🖹 Event 🔨		Enable	
Basic Event	*Module IP	192.168.1.65	
Smart Event	*Number of Alarm In	6	
More Events	*Number of Alarm Out	6	
Hetwork		Save	
🖾 Image			
ନ vca ∽			

8) Configurer l'évènement(Détection Mouvement / Détection d'intrusion /

Franchissement de ligne etc.) et cocher le sortie de FM2466 (D65->1,2,3,4,5,6) dans le menu « Alarme Linkage » de cet évènement.

HIKVISION	Live View Playbac	k Picture Application	Configuration			
🖵 Local		Camera [D15] D15 PARK1 T	~			
🗄 System 🗸 🗸	Rule Arming Schedule	Alarm Linkage Shield R	egion Overlay & Capture			
🖾 Video/Audio						
l		Intrusion haute	Normal Linkage	Trigger Alarm Out	Trigger Recording	PTZ Linking D1 V
Network		Intrusion basse	Buzzer	□ D1-> 2	D1	Preset No.
0			✓ Notify Surveillance	D2-> 1	D3	
🖾 Image			Full Screen Monit	D3-> 1	D4	Patrol No.
Q VCA ^				D4-> 2	D6	
Behavior Analysis				D6-> 1 D6-> 2	D7	Pattern No.
Face Capture				D12-> 1 D12-> 2	D9	
Hard Hat Detection				D17-> 1	D11	
Fland Flat Detection				✓ D65-> 1	D12	
Multi-Target-Type Detect	c			D65-> 3	D14	
(•) Target Capture				D65-> 4	✓ D15	
👼 Vehicle Detection				□ D65~> 6	D17	
💾 Storage 🗸 🗸						
III IoT Channel Se 🗸		Save				

9) Si vous utilisez « Mesure température » de la caméra thermique, le « Mode

Expert » est obligatoire pour déclencher FM2466.



10) Vous avez l'option NO/NC que sur l'interface local de NVR pour les sorties de



FM2466.

